



Sturing 1-10V

Per uitgang mogen tot 50 stuks armaturen aangesloten worden. Let op! De + en - aansluitingen zijn polariteit gevoelig!

Voeding 230V AC

Indien meer dan 3 stuks HFVSA TL of PL armaturen afgeschakeld worden dient een magneetschakelaar toegepast te worden.

SP4RS232 & 2X FLUO 22
 (8 kanalen 1-10V / 4 kanalen reserve 0-10V)
 Tekening
 Datum: 200-06

